

# Step. 1

① 電光掲示板付き電飾スタンド看板電源を接続してください。



② アプリストアで「POWERLEDLTS」を搜索して、アプリケーションをダウンロード。



## Step.2

③ ‘TF-WIFI\_\*\*\*\*\*’ というwi-fiに接続して、初期パスワード‘88888888’を入力してください。




④ アプリを起動し、左の「確定」ボタンをタップしてください。




# Step.3

⑤ 左上の矢印ボタンをタップし、ホーム画面に戻ります。そして、右上の「語言:簡体中文」のプルダウンメニューをタップし、言語を「English」に変更してください。



⑥ 「Quick Text」をタップし、流れ文字の作成・編集画面に入ります。



# Step.4

## 編集画面

流れ文字の再生効果を設定します。


流れ文字の再生スピードを設定します  
(おすすめスピード10~15)

流れ文字の再生時の止まるスピードを設定します。

書体を設定します。

流れ文字のサイズを設定します。  
(おすすめサイズ24)

流れ文字のカラーを設定します。




完成した文字情報を送信します。  
完了できましたら、「OK」ボタンを押してください。

※作成・編集していただいた後、反映の関係上、一度「Color」を変更してから、データを送信してください。

# Step.5

⑤ ホーム画面に戻り、「Tools」をタップし、さらにTool Box画面にて「Brightness」をタップしてください。



⑥ 「Level」の後ろにある数字のプルダウンメニューをタップし、明るさを調節できます。

