


1.URLをクリックしてダウンロードします。

<http://takasyou.jp/file/MINI-LED-V9.92.exe>

2.ソフトウェアのインストールが完了したらフォルダを開く。



3.デバイスはUSB経由でパソコンに接続されます。



4.対応する製品モデルを選択し、赤いドットから緑のドットに変われば接続に成功。



装置種別


B1248

COM


Mini LED




## 5.メニューバー:言語の変換




## 6.編集バー:文字と図形編集 インターフェイスを選択します。




## 7.メッセージバー:文字情報と図形情報を編集する。(ダブルクリック)



## 8.表示動作バー:8種効果。 左・右・上・下回転、固定、漫画、雪降り、両側回転。



9.スピードバー:  
8種スピード。  
数値が小さいほど遅い。



10.選択バー:  
チェックマークがつけば  
送信することができます。



11. 送信バー:編集が完了したら、  
[メッセージ送信]をクリックします。

